



	PT. BINTANG TOEDJOE MANUFACTURING INDONESIA Total Productive Maintenance Site Pulogadung				AUTONOMOUS MAINTENANCE STANDARD Check Sheet Kerja																		Diperiksa Oleh 																
	Area: Proses Filling				Mesin/Line JOYEA/		Bulan/Tahun /2025		Saya Pakai Saya Rawat																		PV/ Fasilitas 												
																											Bulan/Tahun												
STANDAR PEMBERSIHAN (CLEANING)																																							
Gambar	No.	Nama Part	Alat	Metode	Standard	Durasi	Pelaksanaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
 	1	Sealing Horizontal	sikat tembaga, Steam uap	Dilap, dihembuskan	bersih tidak ada kerak bulk	2'	Setiap awal shift 1																																
	2	Sealing Vertikal	sikat tembaga, Steam uap	Dilap, dihembuskan	bersih tidak ada kerak bulk	2'																																	
  	3	Roller foil/film	lap bebas serat/ Wypall	dilap	bersih tidak ada debu	5'	seminggu 1x																																
	4	Collecting plate/seluncuran sachet	lap bebas serat/ Wypall	dilap	bersih tidak ada sisa bulk/kerak	2'	Setiap ganti produk/jika lengket																																
	5	Jalur konveyor sachet	lap bebas serat, Compressed Air	dilap, Disemprot	Bebas sisa bulk/ sachet	2'																																	
Paraf Pelaksana																																							
STANDAR PELUMASAN (LUBRICATING)																																							
Gambar	No.	Nama Part	Alat	Metode	Standard	Durasi	Pelaksanaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
 	6	Bearing sealing	Kluber Lubrication	Disemprot	Terlumasi merata	2'	Senin awal Minggu shift 1																																
	7	Bearing pisau/sachet cutting	Kluber Lubrication	Disemprot	Terlumasi merata	2'																																	
Paraf Pelaksana																																							
STANDAR PENGECEKAN & PENGENCANGAN (INSPECTION & TIGHTENING)																																							
Gambar	No.	Nama Part	Alat	Metode	Standard	Durasi	Pelaksanaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
   	8	Filling pump	Visual Control	Penggantian air	Air terlihat bening	1'	seminggu 1x																																
	9	Bantalan sealing	Visual Control	cek visual	bantalan utuh/tidak sobek	1'	sehari 1x setiap awal shift																																
	10	Isolasi tahan panas	Visual Control	cek visual	bersih tidak ada sisa bulk/kerak, tidak sobek	10'	diganti setiap 2 minggu/jika kotor																																
	11	Per transmisi sealing	Visual Control	cek visual	tidak ada retak/ putus	2'	sehari 1x setiap awal shift																																
Paraf Pelaksana																																							

*dokumen yang sudah terisi penuh diarsip di Produksi selama 3 tahun

Total Waktu 8 menit